

# NÁVOD NA AUTOMATICKÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM STANDARD S NÁDOBOU NA VODU



## Komponenty

- Vodní čerpadlo
- Časovač
- Trubky: 5, 10 nebo 20 metrů
- Kapače: 6, 12 nebo 20 jednotek
- Třícestné konektory: 6, 12 nebo 20 kusů
- Kolíky na trubky: 6, 12 nebo 20 kusů

## Volitelná výbava

- Nádrž na vodu
- Dřevěné víko
- Ukazatel hladiny vody

## Návod k montáži

1. Umístěte vodní čerpadlo do nádrže, s přísavkami na dně nádrže. Vodní čerpadlo musí vždy pracovat ponořené ve vodě.
2. Navrhněte trasu zavlažovacího systému podle svých potřeb.
3. Trubky rozřežte na segmenty.
  - Změřte a uřízněte trubku, která povede z nejvzdálenějšího květináče do nádrže na vodu. To bude hlavní trubka, ke které budeme přidávat nové trubky.
  - Vytvořte rozvětvení od hlavní trubky ke každému květináči.
  - V případě potřeby vytvořte sekundární a terciární větvení.
4. Spojte trubky pomocí třícestných a čtyřcestných spojů.
5. Připojte kapátka na konci každé trubice. Připojte černé kapátko stranu k trubičce.
6. Každý kapač upevněte pomocí kolíku na hadičku.
7. Připojte spodní konec zavlažovací trubice k výstupu čerpadla.
8. Naplňte nádrž na vodu, umístěte ukazatel hladiny vody a umístěte dřevěné víko zakrývající nádrž.
9. Naplňujte zavlažování podle potřeb rostlin.
10. Připojte vodní čerpadlo k řídicí jednotce zavlažování.



# NÁVOD NA AUTOMATICKÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM STANDARD S NÁDOBOU NA VODU



## Tipy pro použití

- Zkontrolujte před zapnutím zavlažovacího systému, zda jste správně vložili všechny konektory a kapátka.
- Hnědé kapače dodávají 2 litry za hodinu, což odpovídá 33 ml vody každou minutu.
- Zjistěte, jaké jsou potřeby zavlažování vašich rostlin. Jakmile budete mít jasno o jejich potřebách, nastavte zavlažování.
  - Příklad - pro mnoho pokojových rostlin ve středně velkých květináčích (průměr 12 cm) můžete v létě nastavit zalévání po 1 minutě každý den, každé 2 nebo 3 dny v zimě.
- Každé místo je jiné a je potřeba to vyzkoušet a pozorovat své rostliny, abyste zjistili, jaká je ideální frekvence a množství vody.
- Do velkých květináčů nebo sadbovačů můžete umístit více než jeden kapač.
- Množství zavlažování můžete měnit pomocí časovače, úpravou doby zavlažování nebo frekvenci zavlažování.
- Můžete si také zakoupit kapátka s různými průtoky.

## Nastavení zavlažování

Pokyny k nastavení časovače naleznete u přístroje. Nebo na videích u produktu.

## Technické specifikace

Maximální výška zavlažování: 1,6 m

Objem zavlažovací nádrže: 7 litrů

## Komponenty

- Vodní čerpadlo
- Časovač
- Hadice: 5, 10 nebo 20 metrů
- Kapače: 6, 12 nebo 20 jednotek
- Čtyřcestné konektory: 1 nebo 2 jednotky
- Třícestné konektory: 6, 12 nebo 20 jednotek
- Kolíky na trubky: 6, 12 nebo 20 kusů

Volitelně:

- Nádrž na vodu
- Dřevěné víko
- Ukazatel hladiny vody

**Gardners**

Vše o automatických zavlažovacích  
systémech najdete na našem e-shopu  
[www.gardners-eshop.cz](http://www.gardners-eshop.cz)

